

Mini Cámara DVR Pro-X

Manual de Usuario





Iniciación:

Cargue la cámara conectándola en la computadora vía USB durante tres horas, luego retírela de la computadora de modo seguro. Ya estará lista para ser utilizada.

Con la cámara cargada, siga las siguientes instrucciones:

1. Deslice la Ficha 1 hacia:

- **A.** ON (Capacidad de Filmación por Activación por Audio)
- **B.** OFF (Capacidad de Filmación Continua, sin Activación)

2.A Se prenderá una Luz Azul (Posición Stand-By), apenas halla presencia de algún sonido comenzará a filmar automáticamente (Luz Verde titilando). Si deja de haber sonido por

mas de 2 minutos continuos, dejará de filmar, y volverá a comenzar al volver a interceptar sonido.

2.B. Se prenderá una Luz Azul (Posición Stand-By). Ud. deberá presionar el botón de Play/Stop (que se encuentra al lado de la luz indicadora), en ese momento usted está filmando (con una Luz Verde titilando), para detener el video simplemente presione nuevamente el botón.

3. Para apagar la cámara deberá deslizar la ficha 2 nuevamente hacia OFF.

Carga:

Primera carga: 4 horas aprox.

Carga regular: 3 horas aprox.

Cambio de fecha y hora;

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación;

www.bidcom.com.ar/descargas

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no tengan.

Cualquier otra consulta que tengan, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web

